



Общество с ограниченной ответственностью НПФ «СОНИС»

## Рабочее место шлифовки и полировки РМШП «СОНИС»

Паспорт 3.248-00-00 ПС

### Введение

Настоящий паспорт (ПС) является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики рабочего места шлифовки и полировки РМШП «СОНИС» (далее – рабочее место).

В связи с постоянным техническим совершенствованием, конструкция рабочего места может несколько отличаться от приведенной в паспорте.

### 1. Назначение.

Рабочее место предназначено для применения в технических лабораториях, при выполнении работ шлифовки и полировки различных моделей.

### 2. Технические данные.

2.1 Габаритные размеры рабочего места, мм (не более)

ширина .....	710
глубина.....	520
высота.....	665
масса, кг.....	45
2.2 Напряжение питания.....	220В, 50Гц

### 3. Комплектность.

В комплект поставки входят:

№ п/п	Название	Кол-во	Отметка о наличии
1	Рабочее место	1	+
2	3.147 Шлифовальная машина ШМ «СОНИС», односкоростная	1	
3	3.147-2 Шлифовальная машина ШМ «СОНИС», двухскоростная	1	
4	Боксы для шлифмашины	2	
5	Паспорт 3.248-00-00 ПС	1	+
6	Упаковка	1	+



Рис.1 – Общий вид изделия: 1 – переключатель свет; 2 – корпус;

3 - крепежные отверстия для установки ШМ (3.147 и 3.147-2); 4 – выдвижные ящики для инструмента.

#### **4. Устройство и принцип работы.**

Рабочее место, в зависимости от его модификации, может иметь следующие конструктивные исполнения:

- без шлифмашины;
- со шлифмашиной;
- со шлифмашиной и боксами.

Шлифмашина включается нажатием кнопки на передней панели шлифмашины. В боксах можно шлифовать или полировать различные элементы и модели производства. Для каждого из боксов можно включить лампу. В ящиках рабочего места можно хранить материалы и небольшие приспособления.

Внимание! Берегите рабочее место от влаги!

#### **5. Подготовка к работе.**

- 5.1 Перед вскрытием упаковки проверьте ее сохранность.
- 5.2 После транспортировки в холодное время, рабочее время следует выдержать в помещении в течение 1 часа.
- 5.3 Установите рабочее место в горизонтальной плоскости.
- 5.4 Проверьте наличие и надежность кабелей подводящих электрический ток.
- 5.5 Подключите рабочее место к сети электропитания 220В, 50Гц.
- 5.6 Включите лампы в боксах.
- 5.7 Включите шлифмашину.
- 5.8 Теперь можно выполнять операции по шлифовке и полировке.
- 5.9 По окончании работ отключите рабочее место от сети.

#### **6. Указание мер безопасности.**

- 6.1 Следите за исправностью электрической части рабочего места и розетки.
- 6.2 При устраниении неисправностей рабочее место должно быть обесточено.
- 6.3 Не размещайте рабочее место рядом с источником тепла или вблизи с источником воды. Это опасно.
- 6.4 Не допускайте к рабочему месту детей и лиц, не имеющих допуска.
- 6.5 Используйте рабочее место только по назначению.

#### **7. Техническое обслуживание.**

По окончании работ выключите рабочее место.

#### **8. Транспортировка и хранение.**

- 8.1 Рабочее место в упаковке предприятия-изготовителя должно храниться в сухом закрытом помещении при температуре от 5 до 40 градусов Цельсия и относительной влажности 80%.
- 8.2 Транспортировка рабочего места допускается всеми видами транспорта, но при температуре от -50 до +40 градусов Цельсия.

#### **9. Свидетельство о приемке**

Рабочее место соответствует техническим условиям изготовителя и признано годным к эксплуатации

ОТК \_\_\_\_\_ Заводской № \_\_\_\_\_ Дата изготовления \_\_\_\_\_

СБОРЩИК

(ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ)

(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

#### **10. Свидетельство об упаковывании**

Рабочее место упаковано ООО «СОНИС» согласно требованиям предусмотренными в действующей технической документации.

УПАКОВЩИК

(ЛИЧНАЯ ПОДПИСЬ)

(РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ)

#### **11. Гарантийные обязательства**

При соблюдении правил эксплуатации изложенных в настоящем паспорте, предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу рабочего места на протяжении 12 месяцев с момента продажи. При отсутствии отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется с момента изготовления.

Претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются в случае механических повреждений изделия, а также при его использовании не по назначению или с отклонением от указаний, представленных в настоящем паспорте.

Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_ Дата продажи « » 20 г.

Изготовитель ООО НПФ «СОНИС» Россия, 394033 г.Воронеж, ул. Ленинский проспект,119В

тел./факс.(473)239-87-80, +7(952)958-88-82;   

e-mail:[sonis-npf@yandex.ru](mailto:sonis-npf@yandex.ru);

<https://www.sonis.vrn.ru>